

 **ainol**

Talos

Návod k obsluze

Před prvním použitím

Vážený uživateli,

děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Ainol, přečtěte si prosím před použitím výrobku řádně tyto pokyny.

Doufáme, že s tímto tabletem Ainol budete po co nejdelší dobu spokojeni!

Upozornění:

- Tablet je velmi přesné elektronické zařízení, proto se jej nepokoušejte rozmontovávat. Podobné jednání vede ke ztrátě záruky a může způsobit poruchu zařízení;
- Zařízení chraňte před silnými nárazy;
- Tablet nepoužívejte při vysokých nebo nízkých teplotách, případně v jakémkoli jiném prostředí, kde se může zařízení dostat do kontaktu s vlhkostí, prachem nebo magnetickým polem;
- Tablet nevystavujte po delší dobu silnému slunečnímu záření;
- Dotykovou obrazovku zařízení neovládejte ostrými předměty, protože může dojít k poškrábání povrchu obrazovky;
- Používání připojených sluchátek k tabletu po příliš dlouhou dobu, případně nastavení hlasitosti zvuku u sluchátek příliš vysoko, může způsobit vážné poškození sluchu;
- Při nošení sluchátek připojených k zařízení nepřecházejte silnici, neřidte motorové vozidlo ani nejezděte na kole, předejdete tak dopravním nehodám;
- Pro zařízení Ainol používejte pouze povolené baterie, nabíječky a příslušenství. Použití jakýchkoli jiných typů výrobků se zařízením vede k pozbytí záruky a může být nebezpečné;
- Čištění zařízení provádějte pouze ve vodě zlehka namočenou bavlněnou utěrkou. Zařízení se nesmí čistit jakýmkoli čisticím přípravkem (ani na sklo).

Zařízení Ainol můžete začít používat okamžitě po vyjmutí z krabice, aniž byste museli nejprve nabíjet baterii.

Ideální pro provoz baterie je zapnout zařízení s připojenou nabíječkou a po prvním vybití nechat baterii zcela nabít.

Pokud nelze zařízení přímo po vyjmutí z krabice zapnout, baterie je vybita a je třeba ji nejprve nabít.

Základní informace o tabletu

- Tablet funguje na operačním systému Android 4.2.
- Tablet podporuje přenos dat přes Wi-Fi, Bluetooth
- Do tabletu lze umístit dvě SIM karty, podporovány jsou hlasové služby přes 2G a 3G sítě a připojení na internet
- Tablet má GPS a FM rádio
- Přesná velikost displeje je 7,85" s rozlišením 1024×768 bodů
- Procesorem je Mediatek (MTK)8389
- Fotoaparáty mají rozlišení 2 a 5 Mpx
- Tablet přehraje 1080p video
- Tablet podporuje paměťové karty velikosti 2-32 GB
- Tablet nabízí propojení přes HDMI
- V případě že tablet nereaguje, zkuste podržet na dobu 8 sekund vypínací tlačítko, případně použijte resetovací tlačítko umístěné mezi sloty na SIM karty






Popis tabletu



Headset Jack = připojení pro sluchátka
USB OTG = slot na připojení microUSB kabelu
Charger Input = zapínací tlačítko
Speaker = reproduktor
Front Camera = přední kamera
Vol +, - = úprava hlasitosti
Back Camera = zadní kamera
2G/3G = sloty na SIM karty (nutno odstranit kryt)
Speaker = hlasitý reproduktor

Základní operace na úvodní obrazovce


Zapnutí a vypnutí – podržte na cca. 3 sekundy zapínací tlačítko na horní hraně

-  Pomocí symbolu zámku odemknete zamčený displej, ikonou stačí pohnout do strany
-  Vstup do hlavní nabídky
-  Přehled aktuálně spuštěných aplikací
-  Návrat na úvodní obrazovku
-  Návrat na předchozí obrazovku

Domovská obrazovka Androidu

Domovská obrazovka u Androidu 4.2 má nové umístění ukazatelů signálu, baterie, data a času. Tyto prvky najdete v horní části domovské obrazovky. Po posunutí prstu směrem dolů se objeví podrobnější nabídka s možností rychlého přístupu k nastavení, úpravě jasu, zapnutí bezdrátových funkcí Wi-Fi, Bluetooth, automatického otáčení displeje, zapnutí GPS, leteckého režimu, datových přenosů nebo zvukových profilů.

Základní operace v menu

-  Otevře nabídku s dalšími možnostmi v rámci konkrétní funkce (např. v nastavení Wi-Fi možnosti těchto sítí)

Přidávání widgetů a zástupců aplikací na domovskou obrazovku

Pokud chcete na domovskou obrazovku přidat Widget nebo zástupce aplikace, nejprve stiskněte na domovské obrazovce tlačítko pro vstup do hlavní nabídky. Zástupce aplikace přidáte stisknutím a přidržením požadované aplikace v hlavní nabídce a jejím následným přesunutím na jakékoliv volné místo na domovské obrazovce.

V hlavní nabídce najdete kromě nainstalovaných aplikací také Widgety, které je možné jednotlivě zobrazit stisknutím záložky Widgety v horní části hlavní nabídky. Během prohlížení Widgetů je možné posunem prstu přejít na další stránku (je-li k dispozici). Stisknutím a přidržením požadovaného Widgetu vyvolejte jeho zobrazení a pusťte jej na jakékoli prázdné místo na domovské obrazovce. Pokud je aktuální obrazovka již zaplněná, Widget můžete umístit na jinou z obrazovek.

Widgety nebo zástupce aplikace vyjmete z domovské obrazovky jejich stisknutím a přidržením a následným přesunutím do ikony × zobrazené nahoře na domovské obrazovce.

Nabídka aplikací a spuštění aplikací

Stiskněte tlačítko pro vstup do hlavní nabídky a zobrazí se hlavní nabídka s nainstalovanými aplikacemi.

Hlavní nabídka zobrazuje všechny předem nainstalované programy nebo „aplikace“, které do tabletu nahrál výrobce a také další aplikace, které jste nainstalovali sami.

Jakoukoli aplikaci je možné spustit stisknutím odpovídající ikony.

Aplikace jsou v hlavní nabídce seřazeny podle abecedy. Pokud máte ve svém tabletu větší množství aplikací, mohou se zobrazovat na více stránkách. Mezi stranami listujete pohybem prstu zprava doleva.

Instalace nových aplikací

Nabídku aplikací, které jsou v tabletu, můžete snadno rozšířit o obrovské množství dalších programů.

V hlavní nabídce klikněte na ikonku Obchod Play. Pro jeho fungování je nutný přístup na internet. Druhou podmínkou pro stahování aplikací z Google Play je vlastnictví uživatelského Google účtu. S jeho pomocí si Android dokáže zapamatovat, které programy jste si do tabletu stáhli a koupili a dokáže vám je znovu nabídnout i po obnovení továrního nastavení nebo na novém tabletu.

Po kliknutí na ikonu Obchod Play je tedy nutné zadat Google účet. Buď se přihlásíte k existujícímu, nebo si vytvoříte nový (pokud jste to již neudělali při prvním spuštění tabletu). Stačí zadat libovolné jméno a posléze ještě uživatelské jméno, což je vlastně e-mailová adresa, na kterou vám budou chodit potvrzení o zakoupené aplikaci.

Po vyplnění údajů a odsouhlasení podmínek Obchodu Play už můžete začít vybírat aplikace.

Jakmile najdete hledanou aplikaci, stačí kliknout na ikonku Instalovat. Pokud je program placený, klikněte na ikonu s vypsanou částkou.

Abyste mohli v obchodě Google Play nakupovat aplikace, je nutné mít svůj uživatelský účet provázaný s platební kartou. Tuto operaci provedete na internetových stránkách checkout.google.com.

Obchod Play se vás ještě jednou zeptá, jestli chcete program opravdu stáhnout. Svou volbu potvrďte a program se začne instalovat.

Po instalaci je možné aplikaci spustit přímo z prostředí Google Play, na domovské obrazovce se také vytvoří odkaz na stažený program.

Základní funkce v menu Nastavení

Správa SIM: zapnutí a vypnutí konkrétní SIM, nastavení informací o volání, datových přenosech a roamingu.

Wi-Fi: zapnutí/vypnutí a vyhledávání Wi-Fi sítí. V seznamu sítí na pravé obrazovce se zobrazí dostupné Wi-Fi sítě. Klepněte na požadovanou síť. Pokud je síť zabezpečena, budete vyzváni k zadání klíče zabezpečení sítě.

Bluetooth: zapnutí/vypnutí a vyhledávání zařízení s aktivovaným Bluetooth. Pro připojení je nutné, aby bylo propojované zařízení viditelné. Při spojení je nutné zadat párovací kód.

Zvukové profily: úprava zvukového nastavení pro jednotlivé funkce tabletu. Pro podrobnější výběr klepnete u každého profilu na ikonu nastavení v pravé části. Umožňuje nastavit hlasitost, vibrace, konkrétní zvuky atd.

Displej: nastavení jasu, spořiče, doby podsvícení či velikosti písma.

Úložiště: informace o volné paměti v tabletu a na paměťové kartě. Pozor, interní paměť tabletu se dělí na dvě samostatné části. Dohromady tvoří celkovou kapacitu paměti uváděnou v parametrech (sníženou o část, kterou zabírá samotný operační systém).

Baterie: informace o kapacitě baterie a jejím vytížení

Aplikace: správa aplikací. Klepnutím na aplikaci zobrazíte podrobnější informace. V případě potřeby je možné aplikaci odinstalovat pomocí tlačítka Odinstalovat (Uninstall). V přehledu aplikace také uvidíte, kolik místa vám zabírá v paměti a můžete vynutit ukončení její činnosti.

Přístup k poloze: možnost zapnutí GPS.

Zabezpečení: správa zámků a hesel. Můžete vypnout zámek obrazovky, zapnout/vypnout PIN kódy u SIM karet atd.

Internetový prohlížeč



Přehled záložek, oblíbených a navštívených stránek



Nastavení prohlížeče (domovská stránka, použití konkrétního vyhledávače, správa hesel aj.



Vyhledávání



Přidání stránky do oblíbených

FM rádio



Seznam stanic



Přepínání mezi stanicemi








Vypnutí rádia



Přidání oblíbených stanic



Telefon

-  Přehled hovorů
-  Vytočení vybraného čísla
-  Kontakty
-  Nastavení hovorů
-  Klávesnice pro vytočení čísla
-  Vyhledávání kontaktů

Zprávy

-  Nová zpráva
-  Možnosti zpráv
-  Vyhledávání

TFT karty a SIM karty

Ujistěte se, že kartu vkládáte správným způsobem podle namalovaného piktogramu.

Pokud chcete paměťovou kartu vytáhnout, ujistěte se, že ji tablet aktuálně nepoužívá (např. pro přehrávání hudby apod.)

Paměťové karty by měly být nainstalované na formát FAT32.

Při používání datových přenosů přes SIM kartu prosím vypněte Wi-Fi.

Připojení k počítači

Pokud tablet připojujete k Windows 98, musíte doinstalovat driver, u novějších verzí systému Windows dojde k připojení automaticky. Pro přenos dat musíte na tabletu potvrdit způsob připojení „velkokapacitní úložiště USB zařízení – zapnutí úložiště USB“.

Po připojení k počítači se tablet začne dobíjet. Nabíjení tímto způsobem je podstatně pomalejší než standardní dobíjení.